



Notes de version V26



Index

Nouveautés TellWatch V26.00.....	3
Version V26.01.....	3
Version V26.02.....	6
Version V26.03.....	8

Nouveautés TellWatch V26.00

[Voir les nouveautés](#)

Version V26.01

- | | |
|------------|---|
| 02/02/2026 | Pour les graphes (FN1100), lors de l'export des courbes au format xlsx, corrections de bugs de traduction dans la langue courante. |
| 02/02/2026 | Pour les graphes (FN1100), élargissement du champ de saisie de la valeur de la 'Période' associée au filtre. |
| 02/02/2026 | Pour les graphes (FN1100), correction relative à l'affichage des remplissages des courbes quand plusieurs cycles sont effectués lors d'un calcul cinématique. |
| 02/02/2026 | Pour les graphes (FN1100), lors de l'export des courbes au format xlsx, correction relative à l'affichage des courbes lorsque le nombre de cycles d'un calcul cinématique est impair. |
| 02/02/2026 | Pour les graphes (FN1100), quand une courbe filtrée est affichée et que sa courbe principale associée ne l'est pas, recalcul des courbes minimale/maximale/nominale basé sur la courbe filtrée. |
| 09/02/2026 | Correction du rappel d'un ressort accouplé en cinématique. |
| 11/02/2026 | Dans le menu contextuel sur un composant, le nom de la fonction 520 "Figer composant" est remplacé par "Composant -> pièce", "Composant -> objet 3D" et "Composant -> pièce/objet 3D". |
| 11/02/2026 | Dans l'édition du HOB d'un objet 3D (FN 1107), dans le menu contextuel sur un composant, le nom de la fonction 520 "Figer composant" est remplacé par "Composant -> objet 3D". |
| 16/02/2026 | Correction de la corruption du fenêtrage suite au rafraichissement de la fenêtre principale de l'application si la fenêtre d'aide est affichée sur un popup. |
| 17/02/2026 | Pour les fenêtres "Lire Tout"/"Sauver Tout" (FN34/FN35), modifications relatives à l'ajustement automatique de la largeur initiale de zones et de colonnes. |

- 17/02/2026 Pour les fenêtres "Lire Tout"/"Sauver Tout" (FN34/FN35), modifications relatives au sens du tri effectué lors du premier clic sur une colonne ('Fichier'/'Taille'/'Date').
- 17/02/2026 Pour les fenêtres "Lire Tout"/"Sauver Tout" (FN34/FN35), modifications de textes présents dans les menus contextuels.
- 17/02/2026 Pour les fenêtres "Lire Tout"/"Sauver Tout" (FN34/FN35), modifications des icones associés aux actions 'couper'/'copier'/'coller' dans les menus contextuels.
- 17/02/2026 Pour les fenêtres "Lire Tout"/"Sauver Tout" (FN34/FN35), modifications des textes d'aide associés aux actions présentes dans les menus contextuels.
- 24/02/2026 Pour les fenêtres "Lire Tout"/"Sauver Tout" (FN34/FN35), correction relative à un crash lors de l'affichage des propriétés d'un fichier/répertoire.
- 24/02/2026 Pour les fenêtres "Lire Tout"/"Sauver Tout" (FN34/FN35), correction d'un bug d'affichage lorsque le nom d'un fichier comportait le caractère '}' dans la liste des fichiers.
- 26/02/2026 Renommage de l'option "Visualisation interactive des sommets" en "Accrochage du curseur sur les entités".
- 02/03/2026 Pour les fenêtres "Lire Tout"/"Sauver Tout" (FN34/FN35), mise à jour des actions affichées dans les menus contextuels.
- 02/03/2026 Pour les fenêtres "Lire Tout"/"Sauver Tout" (FN34/FN35), correction relative à l'action 'Actualiser' disponible dans les menus contextuels.
- 02/03/2026 Correction du texte des messages d'aides de certaines options (FN1434).
- 05/03/2026 Correction d'un bug relatif à la sélection de l'image lors de l'utilisation de la fonction "Copie zone" (FN515).
- 05/03/2026 Correction de la largeur minimale de la fenêtre "Recherche fonctions" (FN2378).
- 05/03/2026 Dans les options (FN1434), une modification du temps pour l'affichage de l'aide interactive est maintenant prise en compte immédiatement.
- 05/03/2026 Pour les fenêtres "Lire Tout"/"Sauver Tout" (FN34/FN35), double-cliquer sur un fichier de la liste des fichiers permet de le sauvegarder (après question).

- 09/03/2026 La réflexion planaire ainsi que les ombres n'ont pas lieu d'être affichées dans les vues de travail.
- 09/03/2026 Pour la vue "Affichage Z-Buffer" (FN898), la transparence n'était plus affichée.

Version V26.02

22/04/2026	Ajout de la fonction "Licences utilisateur" (FN2355) pour le mode Consultation.
07/05/2026	Ajout d'un test de présence du répertoire "init/shader" au démarrage.
19/05/2026	Amélioration de la construction d'un objet 3D à la lecture d'un fichier STEP.
19/05/2026	Correction du moment appliqué pour les ressorts fictifs en cinématique dynamique.
26/05/2026	Modification des valeurs par défaut du pas de temps et des amortissements en cinématique dynamique.
01/06/2026	Correction relative au calcul des limites des graphes (FN1100) qui étaient mal calculées dans certains cas.
01/06/2026	Correction relative à la création/édition d'un maillage (FN630/FN627) pour un contour extérieur de type 'cercle'. Dans certains cas, tous les noeuds intérieurs étaient bloqués, ce qui était faux.
01/06/2026	Lors l'édition d'un maillage (FN629), ajout de l'obligation de réparer un contour imprécis/ouvert automatiquement, avant modification. Un contour imprécis/ouvert risque d'entraîner des bugs.
02/06/2026	La fonction "Analyse ressort" (FN2257) affiche des valeurs dont la couleur a été changée pour gagner en visibilité.
02/06/2026	La taille de police par défaut des sondes au cours de l'analyse ressort (FN2257) a été changée pour gagner en visibilité.
02/06/2026	Correction relative à la fonction "Analyse ressort" (FN2257), le premier noeud du maillage présentait une sonde sans valeur.
02/06/2026	La fonction "Analyse ressort" (FN2257) affiche dorénavant des valeurs à la position du curseur par interpolation. Avant, elle se contentait d'afficher les valeurs du noeud le plus proche.
02/06/2026	Correction relative au graphe : après avoir réduit l'intervalle des abscisses du graphe, l'animation cinématique associé au graphe affichait une droite verticale qui sortait du cadre.

- 04/06/2026 En mode consultation, la fonction "Sauver Tout Préférences" (FN629) est maintenant disponible dans le ruban.
- 04/06/2026 Correction relative à un bug lors du remplissage d'une pièce (FN706), avec ajout d'un test de cohérence.
- 11/06/2026 Augmente les dimensions admissibles du dessin pour l'affichage. Le zoom ou déplacement n'était pas possible sur un dessin de très grande dimension.
- 16/06/2026 Ajout de la suppression des symboles vides dans la lecture DXG/DXF.
- 25/06/2026 Au lancement de la cinématique dynamique, la détection des "contours qui se coupent" n'était pas toujours juste. Notamment pour les dentures avec la recherche d'intersections des arcs de cercles.
- 29/06/2026 Modification de l'icone "palette de couleur" (icone "1030.png").
- 30/06/2026 Correction des pièces qui s'interpénètrent en cinématique. Correction de l'angle de contact cercle-cercle.

Version V26.03

- 04/08/2026 Correction liée à la régénération des arêtes d'un chanfrein 3D (FN2324).
- 04/08/2026 Ajout d'un message d'avertissement empêchant désormais le chargement d'un dessin lorsqu'une cinématique est en cours de lecture.
- 04/08/2026 Réactivation du support Tell (FN2339) avec ouverture d'un formulaire Asana dans un navigateur.
- 17/08/2026 Correction liée à l'affichage de la fenêtre de sélection des caractères spéciaux via "ALT+F12" ou "omega" pour les textes/cotes (FN103/FN344).
- 18/08/2026 Correction liée à la fonction "Analyse contour" (FN2429) qui détectait parfois des chevauchements/intersections alors qu'il n'y en avait pas.
- 21/08/2026 Correction liée à la réactivation de la recherche des points d'accrochage lorsque la direction est fixée en horizontal/vertical (mode H/V/O).
- 28/08/2026 Ajout de la possibilité d'utiliser des versions TellWatch pour les étudiants d'une école non-partenaire.